

# Teknisk information



SCANDINAVIAN MACHINERY IMPORT ApS

Holtvej 8-10 · Høruphav · 6470 Sydals  
info@scanmi.dk · Tel. 73 15 00 00

ScanMI ApS den 21. oktober 2009.

## Speedometervisning på TE450

Hvis du skifter til landevejsdæk på en TE 450, kan du justere speedometervisningen til at vise korrekt hastighed.

Det sker ved hjælp af en række forprogrammerede dæk-omkredse.

Du skal løsne speedometeret, fjerne bagpladen og fjerne et printkort. Så finder du en lille knap bagpå.

Hold knappen ind, så kommer der en ny menu.

Her står tallet "1712" og dette tal regulerer den viste hastighed. Tallet angiver dækkets omkreds.

Tallet kan sænkes til 1620 og nu viser speedometeret med landevejsdæk med en omkreds på 1620 mm den korrekte hastighed.

Her kan du også skifte mellem "miles" og "kilometer" visning.

